

品名	型名	数量	品名	型名	数量
音響調整卓			マイクロホン		
デジタル音響調整卓	YAMAHA CL5	1台	ダイナミック型A	SHURE BAET 58A	8本
電力増幅器架			ダイナミック型B	SHURE SM58SE	6本
デジタルプロセッサ	YAMAHA DME64N	2台	ダイナミック型C	SHURE BATE 57A	8本
ネットワークカード	YAMAHA Dante-MY16-AUD2	3台	ダイナミック型D	SENNHEISER MD441U	2本
ADDAカード	YAMAHA MY8-ADDA96	4台	ダイナミック型E	SENNHEISER MD421 II	2本
パワーアンプA	NEXO NXAMP4x4	5台	コンデンサー型A	AKG C414XL II	2本
パワーアンプB	NEXO NXAMP4x1	2台	コンデンサー型B	AKG C480B Combo	2本
パワーアンプC	YAMAHA XMV4280-D	3台	コンデンサー型C	AKG C391B	6本
ネットワークコントローラー	YAMAHA RTX1210	1台	コンデンサー型D	COUNTRYMAN ISOMAX 2-0	2台
ネットワークLANスイッチ	YAMAHA SWX2300-24G	2台	コンデンサー型E	DPA ST4006A	1組
LANアクセスポイント	YAMAHA WLX402	1台	フレキシブルマイク	audio-technica AT857D/C+AT8655	2本
PoEインジェクタ	YAMAHA YPS-PoE-AT	1台	バウンダリ	AKG PCC-160	4本
出力監視装置			ダイレクトボックス	COUNTRYMAN TYPE85	6台
出力モニタパネル	TOA MP1216	3台	マイクスタンド		
周辺機器			2段床上型A	K&M ST200	12本
メモリ/CDレコーダ	TASCAM SS-CDR250N	2台	2段床上型B	K&M ST201/2B	12本
MD/CDプレイヤー	TASCAM MD-CD1BMKⅢ	2台	フリーストップ型床上型	TOA ST310F	4本
カセット/CDプレイヤー	TASCAM CD-A580	1台	ブーム型A	K&M ST210/2B	20本
カセットデッキ	TASCAM 122MkⅢ	2台	ブーム型B	K&M ST259B	12本
デジタルMTR	TASCAM DA-6400	2台	卓上型A	Fostex SF20C+P202C	12本
開演ブザー装置	TASCAM SS-R250N	1台	卓上型B	TOA ST-66A	12本
入力パッチ/出力制御			グースネック	K&M 223	3本
音響調整卓入出力ユニット(舞台)	YAMAHA Rio3224-D	1台	インターカム装置		
エアモニタHA	Drawmer 4×4R	1台	2chメインステーション	Clear-Com MS-702	1台
無停電電源装置	APC SMT1500RMJ2U	1台	2chリモートステーション(壁付型)	Clear-Com KB-722 II +BOX	4台
音響調整卓入出力ユニット(移動)A	YAMAHA Rio1608-D+Case	1台	ベルトボックスステーション	Clear-Com CC-702	8台
音響調整卓入出力ユニット(移動)B	YAMAHA Rio3224-D+Case	1台	ヘッドセット	Clear-Com CC-300	13台
ネットワークLANスイッチ	YAMAHA SWX2300-16G	2台	ケーブル類		
プロセニアムスピーカ			マイクケーブル5m	CANARE EC05-B	16本
ラインアレイ型スピーカA	NEXO GEO M1012	8台	マイクケーブル10m	CANARE EC10-B	16本
ラインアレイ型スピーカB	NEXO GEO M1015	1台	マイクケーブル20m	CANARE EC20-B	8本
サブウーハ	NEXO LS18	1台	16chマルチケーブル5m	CANARE 16C05-E3	4本
サイドスピーカ(上手・下手)			16chマルチケーブル10m	CANARE 16C10-E3	4本
ラインアレイ型スピーカA	NEXO GEO M1012	14台	16chマルチパラボックス	CANARE 16J12F12	8個
ラインアレイ型スピーカB	NEXO GEO M1025	2台	スピーカケーブル10m	CANARE SC10-NL	8本
サブウーハ	NEXO LS18	2台	スピーカケーブル20m	CANARE SC20-NL	8本
インフィルスピーカ(上手・下手)			スピーカケーブル中継ブラグ	NEUTRIK NL4MMX	6個
フルレンジスピーカ	NEXO PS10U	2台	ネットワーク用LANケーブル10m	digcom ECO10CAT6STP	8本
後部席補助スピーカ			ネットワーク用LANケーブル15m	digcom ECO15CAT6STP	8本
フルレンジスピーカ	TANNOY CMS 503DC BM	6台	ネットワーク用LANケーブル20m	digcom ECO20CAT6STP	8本
固定はね返りスピーカ			マイクパッチケーブル0,5m	CANARE ECO05-B	16本
フルレンジスピーカ	NEXO PS10U	2台	マイクパッチケーブル1m	CANARE ECO01-B	16本
運営系スピーカ			マイクパッチケーブル1,5m	CANARE ECO015-B	16本
パワードモニタスピーカ	YAMAHA MSP3	8台	マイクパッチケーブル2m	CANARE ECO02-B	16本
ホワイエ・楽屋系スピーカ			スピーカパッチケーブル1m	CANARE SC01-NL-SA	8本
壁掛型スピーカ	TOA BS-32ZT	3台	スピーカパッチケーブル2m	CANARE SC02-NL-SA	8本
天井埋込スピーカ	TOA CM-1830AT	31台	ネットワーク用LANパッチケーブル	digcom ECO02CAT6STP	16本
モニタースピーカ			変換ケーブルA(XLRメス-メス)	CANARE ECO3-B11	4本
フルレンジスピーカA	NEXO PS15U	2台	変換ケーブルB(XLRオス-オス)	CANARE ECO3-B22	4本
フルレンジスピーカB	NEXO PS10U	4台	変換ケーブルC(XLRメス-RCA)	CANARE RCO-B1-SA	4本
スピーカスタンド	K&M ST21300002B	6台	変換ケーブルD(XLRオス-RCA)	CANARE RCO-B2-SA	4本
調整室モニタースピーカ			変換ケーブルE(XLRメス-TRSフォン)	CANARE SPC02-B1	4本
2ウェイパワードスピーカ	GENELEC 1032CM	2台	変換ケーブルF(XLRオス-TRSフォン)	CANARE SPC02-B2	4本
ワイヤレスマイク装置(10ch)			小物類		
RF受信機(4ch)	SHURE ULXD4Q-AB	2台	トランスボックス(600Ω:600Ω)	TOMOCA TFB-066S	2台
RF受信機(2ch)	SHURE ULXD4D-AB	1台	トランスボックス(10KΩ:600Ω)	TOMOCA TFB-106-21	2台
アンテナ混合器	SHURE UA221C	1台	カフボックス	TOMOCA TCC-100	2台
RFブースター	SHURE UA834WB	4台	ヘッドフォン	SONY MDR-CD900ST	4台
ハンド型RF送信機	SHURE ULXD2/SM58-JB	10本	デシケータ	TOYO LIVING ED-120CATP	
ピン型RF送信機	SHURE ULXD1/-JB	10台	舞台袖操作卓		
タイピン型マイクロフォン	SHURE MX150B/C-TQG	10本	小型デジタル音響調整卓	YAMAHA TF-RACK	1台
			メモリ/CDレコーダ	TASCAM SS-CDR250N	1台
			MD/CDプレイヤー	TASCAM MD-CD1BMKⅢ	1台
			カセット/CDプレイヤー	TASCAM CD-A580	1台
			ラインコンバータ	TASCAM LA-40mkⅢ	1台
			ラックライト	FURMAN RL-LED	1台